

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Набор для стрижки FN-780

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника ENERGY станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
 - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
 - Прибор не предназначен для промышленного применения.
 - Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
 - Не используйте прибор вне помещений.
 - Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
 - Не погружайте прибор и USB шнур в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
 - Храните прибор в сухом помещении.
 - Регулярно проверяйте USB шнур для своевременного выявления возможных повреждений.
 - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
 - Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
 - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
 - При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
 - Выполняйте все требования инструкции.
 - Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора

1



2



3



4



5



6



7



11



9

10

2. Насадка для стрижки волос U-образная
3. Насадка для стрижки волос Т-образная
4. Насадка для усов, бровей и бакенбард
5. Насадка триммер для носа и ушей
6. Насадка-бритва
7. Насадки-гребни
8. Подставка
9. USB вход
10. Петля для подвешивания
11. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
12. Шнур USB
13. Масло для смазки лезвий
14. Щеточка для очистки лезвий

Перед первым использованием

Распакуйте прибор.

Прибор работает от встроенного аккумулятора.

Перед первым использованием необходимо зарядить прибор в течение 90 минут.

Подключите USB шнур к прибору, затем подключите к сети. Во время зарядки пользоваться прибором нельзя. Красный цвет индикатора означает, что зарядка идет; зеленый – что прибор полностью заряжен. Отключите устройство после завершения зарядки.

Работа

Прежде чем приступить к стрижке волос, внимательно осмотрите прибор. Убедитесь, что между лезвиями нет масла. Удалите излишки масла.

Используйте прибор для стрижки только чистых и высушенных волос.

Тщательно расчешите волосы перед стрижкой.

1. Включите устройство с помощью переключения переключателя в верхнее положение.

2. Перед использованием установите нужную насадку (Т-образная, U-образная, триммер для носа, насадка для усов, бровей и бакенбард, насадка-бритва).

В комплекте с прибором идет:

- 2 насадки для стрижки волос (Т-образная и U-образная);
- 1 насадка для усов, бровей и бакенбард;
- 1 насадка триммер для носа и ушей;
- 1 насадка-бритва;
- 8 насадок-гребней: Т-образные 3 мм/6 мм/9 мм/12 мм; U-образные 1 мм/2 мм/5 мм/7 мм. Номерам насадок-гребней соответствует разная длина стрижки волос.

3. Выберите из предоставленных насадок гребень нужной длины и установите ее на лезвия прибора. Для присоединения насадки-гребня, возьмите ее таким образом, чтобы зубцы смотрели вверх и аккуратно наденьте насадку на лезвия машинки до щелчка.

4. Включите машинку переключателем ВКЛ/ВКЛ и проверьте, что лезвия работают легко.

5. Начните стрижку, удерживая машинку под небольшим углом и плавно перемещая ее по волосам.

Следите за тем, чтобы прибор оставался все время в наклонном положении к голове.

Стригите волосы небольшими прядями.

Не продвигайте прибор слишком быстро. Ваши движения должны быть медленными и плавными.

Не отключайте прибор во время стрижки.

Всегда стригите только в направлении, противоположном направлению роста волос.

Зубцы насадок должны быть направлены вверх и полностью прилегать к голове.

6. После использования выключите прибор, для этого переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в нижнее положение. Чтобы снять насадку, потяните за фиксатор насадки вверх и аккуратно ее снимите с прибора. Очистите лезвия с помощью щеточки для очистки.



Инструкция по зарядке устройства

1. Подключите прилагаемый шнур USB Type-C к разъёму зарядки машинки для стрижки.
2. Подключите другой конец к адаптеру питания USB или к USB-порту (например, ноутбуку, внешнему аккумулятору или зарядному устройству USB).
3. Время зарядки составляет около 90 минут. После зарядки в течение 90 минут, прибор работает до 60 минут. Красный индикатор указывает, что зарядка в процессе, а зеленый — что прибор полностью заряжен.
4. Отключите устройство после завершения зарядки.

LED индикатор:

- Красный цвет индикатора означает, что идет зарядка.
- Зеленый цвет индикатора означает, что прибор полностью заряжен.

ВАЖНО!

Не используйте этот прибор вблизи воды!

Смазывание лезвий

Чтобы лезвия всегда находились в хорошем состоянии, смазывайте их после 2-3 стрижек. Не используйте масло для волос, жир, масло, смешанное с керосином или каким-либо другим растворителем, применение вышеуказанных средств, может оставить толстый слой масла, и привести к поломке прибора.

Чистка

Необходимо чистить прибор после каждого применения.

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Снимите насадку прибора и тщательно очистите лезвия щеточкой для очистки. На лезвиях не должно быть волос.
- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте корпус в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Зарядка от USB (шнур идет в комплекте)

Вход: 5 В, 1 А. Выход: 3,7 В.

Встроенный аккумулятор:

Li-ion 14500, 3,7 В, 600 мАч.

Мощность: 5 Вт.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Срок службы 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначен для стрижки волос, работает от аккумулятора, заряжается от USB шнура.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель:

Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd / Вэньчжоу Притех Индастриал Ко., Лтд.

Адрес: No.103, Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China / No. 103, Хундянь Роуд Саус, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY



Класс защиты от поражения электрическим током III